



## STOJAN NA KUŘE

Připravte gril pro nepřímé grilování a umístěte nádobu mimo přímý žár grilu. Větší kusy drůbežího masa vyžadují delší dobu přípravy, proto je připravujte pozvolna.

### UPOZORNĚNÍ!

Syrové maso vždy uchovávejte odděleně od ostatních tepelně upravených potravin. Nikdy nepoužívejte stejné grilovací náčiní pro syrové a již tepelně upravené potraviny. Před konzumací se ujistěte, že je pokrm dostatečně propečený.

Pro snížení rizika konzumace nedostatečně propečeného masa doporučujeme používat vpichový teploměr k přesnému měření vnitřní teploty masa. V případě potřeby maso rozřízněte a jeho propečení zkontrolujte také pohledem.

### ČIŠTĚNÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Nejprve z nádoby odstraňte všechny štítky a nálepky. Umyjte ji horkou vodou s prostředkem na mytí nádobí. Po dobu 2–3 minut ji čistěte hrubší stranou kuchyňské houbičky. Opláchněte pod tekoucí vodou a poté běžným prostředkem na mytí nádobí a houbičkou znovu umyjte všechny části. Nakonec nádobu důkladně opláchněte pod tekoucí vodou.

### BĚŽNÁ ÚDRŽBA

Po každém použití nechte nádobu samovolně vychladnout. Poté ji umyjte neutrálním prostředkem na mytí nádobí a houbičkou nebo mycí houbou. Po umytí ji důkladně opláchněte pod tekoucí vodou.

Po každém použití nádobu důkladně umyjte a odstraňte všechny zbytky, které by se při dalším použití mohly vznítit a způsobit skvrny na povrchu.

Odolné usazeniny nejprve odmočte v horké vodě. Poté povrch důkladně vydrhněte prostředkem na mytí nádobí nebo práškovým čistícím prostředkem. Nádobu důkladně opláchněte pod tekoucí vodou a osušte.

Minerály obsažené ve vodě nebo škrob z potravin mohou na povrchu nádoby vytvořit bílý povlak. Odstraňte jej papírovou utěrkou namočenou v octě nebo citronové šťávě. Poté nádobu důkladně opláchněte pod tekoucí vodou a znovu osušte.

### UPOZORNĚNÍ – HORKÉ ČÁSTI

Po zahřátí nádoby na požadovanou teplotu se mohou zahřát také její rukojeti nebo držadlo. Při manipulaci s nádobou během přípravy pokrmů vždy používejte ochranné rukavice. Pamatujte, že bezpečnost je vždy na prvním místě.

### UPOZORNĚNÍ!

Tento výrobek není hračka a nesmí jej používat děti. Uchovávejte jej mimo dosah dětí – hrozí vážné zranění.

Přístupné části mohou být při používání velmi horké. Vždy používejte ochranné rukavice.

### UPOZORNĚNÍ – OBALOVÉ MATERIÁLY

Před použitím si přečtěte návod k použití. Obalové materiály, zejména plastové sáčky, uchovávejte mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušení. Obalové materiály řádně zlikvidujte.