



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

UPOZORNĚNÍ!

Výrobek nikdy nemyjte v myčce nádobí!

Čisticí prostředky a vlhké prostředí způsobují korozi povrchu výrobku. Pokud výrobek používáte jen zřídka, doporučujeme jej konzervovat olejem. Skladujte jej v suchém a teplém prostředí. Pokud se objeví rez, je to známka nesprávně ošetřeného povrchu, nikoli vada výrobku. Rez opatrně odstraňte, výrobek umyjte a poté jeho povrch znovu pečlivě potřete rostlinným olejem (viz postup níže).

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Před prvním použitím výrobek důkladně umyjte v teplé vodě. Nepoužívejte chemikálie, čisticí prostředky, tvrdé kartáče ani drátěnky. Nejvhodnější je měkký kartáč nebo jemná houbička na nádobí. Umytý výrobek ihned důkladně osušte. Poté jeho povrch pečlivě potřete rostlinným olejem. Pro dosažení ideálního výsledku postup před prvním použitím zopakujte 2-3krát. Takto ošetřený výrobek získá nepřilnavý povrch. Nakonec jej otřete papírovou utěrkou. Povrch by měl zůstat mírně mastný, což zajišťuje nepřilnavost a zabraňuje vzniku rzi.

POUŽITÍ

Před použitím doporučujeme výrobek předehřát. Zahřívejte jej pozvolna přibližně 2 minuty. Nevkládejte jej přímo do rozpáleného grilu. Při náhlé změně teploty může dojít k narušení struktury materiálu.

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

Výrobek může podléhat korozi. K čištění nepoužívejte chemikálie, čisticí prostředky, tvrdé kartáče ani drátěnky. Po použití výrobek jednoduše otřete papírovou utěrkou nebo jej umyjte v teplé vodě měkkým kartáčem či houbičkou. Při dodržování těchto pokynů Vám bude výrobek dobře sloužit po mnoho let.