



NÁVOD K POUŽITÍ

ČIŠTĚNÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Nejprve odstraňte všechny štítky a nálepky. Výrobek umyjte horkou vodou s prostředkem na mytí nerezového nádobí. Po dobu 2–3 minut jej čistěte hrubší stranou kuchyňské houbičky. Opláchněte pod tekoucí vodou a poté běžným prostředkem na mytí nádobí a houbičkou znovu umyjte všechny části. Nakonec výrobek důkladně opláchněte pod tekoucí vodou.

BĚŽNÁ ÚDRŽBA

Po každém použití nechte výrobek samovolně vychladnout. Poté jej umyjte neutrálním prostředkem na mytí nádobí a houbičkou nebo mycí houbou. Po umytí jej důkladně opláchněte pod tekoucí vodou.

Po každém použití výrobek důkladně umyjte a odstraňte usazeniny, které by se při dalším použití mohly vznítit a způsobit skvrny na nerezovém povrchu.

Odolné usazeniny nejprve odmočte v horké vodě. Poté povrch důkladně vydrhněte prostředkem na mytí nerezového nádobí nebo práškovým čisticím prostředkem. Výrobek důkladně opláchněte pod tekoucí vodou a osušte.

Minerály obsažené ve vodě nebo škrob z potravin mohou na povrchu vytvořit bílý povlak. Odstraňte jej papírovou utěrkou namočenou v octě nebo citronové šťávě. Poté výrobek důkladně opláchněte pod tekoucí vodou a znovu osušte.

UPOZORNĚNÍ – HORKÉ ČÁSTI

Po zahřátí výrobku při vaření nebo grilování na požadovanou teplotu se mohou zahřát také jeho nerezové rukojeti nebo držadlo. Při manipulaci s výrobkem během vaření nebo grilování vždy používejte ochranné rukavice. Pamatujte, že bezpečnost je vždy na prvním místě.

UPOZORNĚNÍ!

Tento výrobek není hračka a nesmějí jej používat děti. Uchovávejte jej mimo dosah dětí – hrozí vážné zranění. Přístupné části mohou být při používání velmi horké. Vždy používejte ochranné rukavice.