

ZAHRADNÍ SEDACÍ SOUPRAVA

ALTORA

TYP: MGS-370131

NÁVOD K OBSLUZE

(překlad původního návodu k obsluze)

**AVEN[®]
BERG**



CZ

**PŘED POUŽITÍM VÝROBKU PŘEČÍST NÁVOD!**

Návod k obsluze uschovejte pro další použití a předejte jej každému dalšímu uživateli! POZOR! Výrobek nepatří do rukou dětem! Tento výrobek není hračkou ani není určen na hraní! Výrobek nestavte v blízkosti zdrojů tepla nebo otevřeného ohně! Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek nejen ohrožení zdraví osob, ale také škodu na majetku nebo poškození výrobku!

Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ:

-  Používat pouze ve venkovním prostředí!
-  Před použitím výrobku důkladně přečíst návod a uschovat jej pro pozdější použití!
-  Výrobek je konstruován výhradně pro domácí použití a není vhodný pro komerční použití!
-  Výrobek není hračkou pro děti! Zajistěte proto aby si s nábytkem nehráli!
-  Mohlo by dojít ke zranění, jako například přiskřípnutí prstů apod! Vždy mějte nad dětmi dohled!
-  S nábytkem manipulujte opatrně a nepoužívejte jinak než je obvyklé použití. Není dovoleno stání na stole, židlich, křeslech apod. Mohlo by dojít k poškození nábytku a následně způsobení vážných zranění.
-  Sestavu nábytku vždy umístěte pouze na rovný a pevný povrch a dostatečně zkontrolujte zajištění před působením větru.
-  Jakékoliv úpravy výrobku mohou být nebezpečné, nikdy neprovádějte úpravy ani změny na výrobku!
-  Sestavu nikdy neumísťujte v blízkosti ohně, tepelných zářičů, odlétávajících jisker apod. Mohlo by dojít ke vznícení nebo k poškození!
-  V případě větrného počasí nebo před bouřkou je nutné nábytek dostatečně zajistit proti převrnutí. Poryv větru by mohl nábytek zachytit a převrhnout a způsobit tak škody na majetku nebo zdraví včetně poškození nábytku!
-  Nikdy nesedějte pouze na kraj výrobku! Hrozí nebezpečí převážení! Vždy dbejte na rovnoměrné zatížení!
-  Nikdy nesedějte na područky nebo desku stolu! Nikdy nestoupejte na taburet ani ho nepoužívejte na stání nebo pro přístup do vyšších míst!
-  Stolek slouží pouze pro odkládání lehkých předmětů! Jinak hrozí nebezpečí poškození výrobku a způsobení zranění!
-  Pozor! Výrobek obsahuje desku stolu a odkládacích stolků z WPC dřevoplastu! Nikdy proto neumísťujte horké předměty jako jsou svíčky, lampy, zdroje tepla, konvice apod na desku stolu! Mohlo by dojít k poškození nebo způsobení zranění. Věnujte prosím zvýšené opatrnosti, při ukládání předmětů, může dojít k rozbití nebo odření apod! Neodkládejte nikdy předměty na kraj stolu, aby nedošlo k převážení, poškození nebo způsobení zranění.

VAROVÁNÍ!

Obalový materiál, zejména plastové sáčky udržujte mimo dosah dětí! Hrozí nebezpečí udušení!
Obalový materiál zlikvidujte vhodným způsobem!

Rozsah dodávky

Před prvním uvedením do provozu, prosím, prověřte obsah dodávky z hlediska její kompletnosti a eventuálně viditelných poškození. Seznam jednotlivých dílů zkontrolujte se seznamem dílů v návodu k montáži. V případě, že výrobek není kompletní nebo jsou některé díly poškozeny výrobek nesestavujte ani jej nepoužívejte! Nejprve jej zkompletujte a poté jej můžete začít používat.

Montáž

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY! Pečlivě dodržujte postup sestavování dle zobrazení!

Montáž proveďte dle vyobrazení. Montáž provádějte opatrně, zvláště pokud používáte při práci nářadí! Dbejte, aby při montáži nedošlo k poškození nebo odření výrobku! Pozor, jedná se o objemný a těžký předmět, doporučujeme montáž a manipulaci provádět ve 2 osobách!

Pravidelně kontrolujte bezpečnost Vašeho stolu tím, že se přesvědčíte, zda jsou všechny šrouby a matice pevně utaženy.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Nikdy nedotahujte jednotlivá šroubová spojení před tím než jsou vloženy všechny šrouby. Nejprve výrobek sestavte a poté teprve proveďte dotažení a kontrolu jednotlivých šroubových spojení! Jinak může být obtížné výrobek sestavit!








POZNÁMKA


Veškeré šroubové spoje zcela dotahněte a zkontrolujte že jsou správně dotaženy. Zkontrolujte zda výrobek vykazuje dostatečnou tuhost!


Seznam dílů

VAROVÁNÍ


NIKDY! Nepoužívejte ostré nástroje (nože, nůžky...) na otevírání balení, může dojít k proříznutí a poškození sestavy.

1  4x	2  1x	3  2x
4  2x	5  1x	6  1x
7  1x	8  1x	9  1x
10  1x	11  1x	12  1 ks
13  1x	14  1x	15  1x







22x 6



25x 1





23x 1








24x 2



A		8
B		8
F		4
G		1





C		6
F		4
G		1






D		3
E		7
G		1








Pravá strana



C		6
F		4
G		1









E		8
G		1






D		8
E		5
G		1






Levá strana



C		6
F		4
G		1








E		8
G		1



D		8
E		5
G		1



Údržba a ošetřování

DŮLEŽITÁ INFORMACE K USKLADNĚNÍ, ÚDRŽBĚ A OŠETŘOVÁNÍ!

Šetrným, ohleduplným a správným používáním výrobku v souladu s tímto návodem výrazně prodloužíte jeho životnost!

Tato sestava nepotřebuje žádnou zvláštní či náročnou údržbu, nicméně je třeba brát v úvahu přirozené působení vnějších vlivů, zejména počasí, na materiály, ze kterých je sestava vyrobena.

Konstrukce sestavy je vyrobena z oceli a je proto nutné sestavu chránit proti působení nepříznivých povětrnostních podmínek: vody, sněhu či nadměrné vlhkosti, vhodným způsobem tak, aby se zabránilo vzniku koroze! V případě správného a pravidelného ošetřování může být nábytek krátkodobě vystaven stříkající vodě nebo dešti. Nicméně dlouhodobé působení vody, deště, vlhkosti nebo sněhu může mít za příčinu poškození nábytku. Proto vždy co nejdříve z nábytku odstraňte ležící vodu, sníh apod. Chraňte nábytek před působením vody!

Při nedostatečné ochraně Vaší sestavy proti vnějším vlivům se může na kovové konstrukci výrobku objevit koroze. Znamky začínající koroze lze odhalit v rámci pravidelné vizuální kontroly, kterou výrobce důrazně doporučuje pravidelně provádět. V případě zjištění známek začínající koroze v rámci pravidelné kontroly je nutné tuto korozi neprodleně a důkladně odstranit a postiženou oblast ošetřit vhodným nátěrem nebo konzervovat vhodným přípravkem.

V případě zanedbání údržby nebo nedodržování pokynů návodu k obsluze může dojít k rozsáhlému rozšíření koroze a poškození výrobku s následnou ztrátou záruky!

Sestavu je proto vždy nutné umísťovat na suché, kryté a chráněné místo, jako je pergola, přístřešek apod, tak aby byla zajištěna dostatečná ochrana proti povětrnostním vlivům a nadměrné vlhkosti. Výrobce pro tyto účely dále doporučuje použití ochranné, nepromokavé plachty, kterou lze použít při krátkodobém uskladnění sestavy během sezóny. Vždy proto, pokud sestavu nepoužíváte ji zakryjte ochranou nepromokavou plachtou!

Výrobce důrazně doporučuje sestavu před dlouhodobým uskladněním důkladně omýt, vysušit a ošetřit vhodným konzervačním prostředkem.

- Sestavu nábytku otřete vlhkým a jemným hadříkem, nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo abraziva. Mohlo by tak dojít k poškození povrchu konstrukce nebo čalounění.
- Pokud se nečekaně dostane na látku polstrování voda, je nutné ji neprodleně odstranit, aby nedošlo k poškození nebo promočení čalounění.
- V případě, že sestavu nepoužíváte, nebo v případě nepříznivé počasí vždy sestavu zajistěte proti poškození, pohybu nebo převrnutí. Poryv větru by mohl poškodit celou sestavu.
- Vždy použijte zakrytí ochranou plachtou nebo ochranným nasazovacím rukávem v případě že sestavu nepoužíváte!
- Sestavu je nutné skladovat na suchých, větraných, chráněných a zabezpečených místech. Kontrolujte a pravidelně lehce promazávejte části konstrukce. V případě poškození, odření povrchu nebo krycí barvy apod. opravte poškozená místa novým vhodným nátěrem, aby nedošlo ke vzniku koroze.
- Mimo sezónu, je nutné sestavu uskladnit v suché, zabezpečené a větrané místnosti. Před uskladněním je nutné sestavu osušit nebo nechat důkladně oschnout a uskladnit pouze v suchém stavu. V případě že použijete (zabalíte) sestavu do neprodyšné plachty může dojít ke kondenzaci vlhkosti, vzniku koroze nebo plísní. V takovém případě je nutné sestavu vysušet včetně ochranné plachty.
- Změny barevné stálosti látky nebo konstrukce působením slunečního záření jsou běžnou vlastností a opotřebením a nejsou důvodem k reklamaci!

Kontaktní údaje a servis

Pokud nenaleznete řešení problému v tomto návodu k obsluze nebo v případě záruční či pozáruční opravy, kontaktujte autorizované servisní středisko, které Vám s problémem poradí, seznam servisních středisek najdete na www.avenberg.cz/sk

- Internet: www.avenberg.cz/sk
- E-mail: servis@avenberg.cz

Ochrana životního prostředí, zpracování odpadů



Spotřebiče, výrobky, příslušenství a obaly by měly být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícím životní prostředí.

Nevyhazujte použité výrobky, spotřebiče nebo zařízení do domovního odpadu!

Zlikvidujte výrobek prostřednictvím schváleného recyklačního provozu nebo prostřednictvím komunálního zařízení na likvidaci odpadu nebo sběrného dvora. Dbejte platných předpisů! V případě pochyb se poradte s recyklační firmou. Veškeré obalové materiály nechte zlikvidovat v souladu s ekologickými předpisy. Takto odevzdané výrobky nebo spotřebiče budou shromážděny, rozebrány a dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícím životní prostředí.

KERTI ÜLÉS SZETT
ALTORA

TYP: MGS-370131

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

(az eredeti használati utasítás fordítása)

AVEN[®]
BERG



HU

**A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL AZ UTASÍTÁST!**

Őrizze meg a használati útmutatót későbbi használatra, és adja át minden más felhasználónak! FIGYELEM! A termék nem tartozik gyermekek kezébe! Ez a termék nem játék és nem játékra készült! Ne helyezze a terméket hőforrás vagy nyílt láng közelébe! A biztonsági utasítások be nem tartása nemcsak az emberek egészségének veszélyeztetését, hanem anyagi károkat, illetve a termék károsodását is eredményezheti!

Biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS:

-  Csak a szabadban használja!
-  A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást és őrizze meg későbbi használatra!
-  A terméket kizárólag otthoni használatra tervezték, kereskedelmi használatra nem alkalmas!
-  A termék nem gyermekjáték! Ezért ügyeljen arra, hogy ne játsszanak a bútorokkal!
-  Sérülések előfordulhatnak, például becsípődhetnek az ujjak stb.! Mindig ügyeljen a gyerekekre!
-  Óvatosan kezelje a bútort, és ne használja a szokásos használaton kívül másra. Asztalokon, székeken, foteleken stb. állni tilos. Ez károsíthatja a bútorokat és súlyos sérüléseket okozhat.
-  A bútoregységet mindig csak sík és szilárd felületre helyezze, és megfelelően ellenőrizze a szél elleni rögzítést.
-  A terméken végzett bármilyen módosítás veszélyes lehet, soha ne végezzen módosításokat vagy változtatásokat a terméken!
-  Soha ne helyezze a szerelvényt tűz, hőszugárzó, szálló szikra stb. közelébe. Tűzet vagy kárt okozhat!
-  Szeles idő esetén vagy vihar előtt a bútort megfelelően biztosítani kell a felborulás ellen. Egy szélhökés elkaphatja és felboríthatja a bútort, anyagi vagy egészségi károkat okozva, beleértve a bútorok károsodását is!
-  Soha ne üljön csak a termék szélére! Átrakodás veszélye! Mindig ügyeljünk az egyenletes terhelésre!
-  Soha ne üljön a karfára vagy az asztallapra! Soha ne lépjen a zsámolyra, és ne használja azt álláshoz vagy magasabb helyek eléréséhez!
-  Az asztal csak könnyű tárgyak tárolására szolgál! Ellenkező esetben fennáll a termék károsodásának és sérülésének a veszélye!
-  Figyelem! A termék WPC fa műanyagból készült asztallapot és oldalsó asztalokat tartalmaz! Ezért soha ne helyezzen forró tárgyakat, például gyertyát, lámpát, hőforrást, vízforralót stb. az asztallapra! Ez károsíthatja vagy sérülést okozhat. Kérjük, fokozottan ügyeljen a tárgyak tárolására, mert eltörhetnek, dörzsölhetnek stb.! Soha ne helyezzen tárgyakat az asztal szélére, hogy elkerülje a felborulást, a károsodást vagy a sérülést.

FIGYELMEZTETÉS!

A csomagolóanyagokat, különösen a műanyag zacskókat tartsa gyermekektől távol! Fulladásveszély! A csomagolóanyagot megfelelő módon ártalmatlanítsa!

Szállítási terjedelem

Az első üzembe helyezés előtt kérjük, ellenőrizze a szállítmány teljességét és a látható sérüléseket. Ellenőrizze az egyes alkatrészlistát az összeszerelési útmutatóban található alkatrészlistával együtt. Ha a termék nem teljes, vagy egyes részei sérültek, ne szerelje össze és ne használja a terméket! Először töltsse ki, és csak utána kezdheti el használni.

Építés

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK! Gondosan kövesse az ábrán látható összeszerelési eljárást!

Telepítse az ábrán látható módon. Az összeszerelést körültekintően végezze, különösen, ha munka közben szerszámokat használ! Ügyeljen arra, hogy az összeszerelés során ne sértse meg vagy karcolja meg a terméket! Figyelem, ez egy terjedelmes és nehéz tárgy, az összeszerelést és a kezelést 2 főre ajánljuk!

Rendszeresen ellenőrizze az asztal biztonságát az összes csavar és anya meghúzásával.

Fontos megjegyzés!

Soha ne húzza meg az egyes csavarkötéseket, mielőtt az összes csavart behelyezte. Először szerelje össze a terméket és csak ezután húzza meg és ellenőrizze az egyes csavarkötéseket! Ellenkező esetben a termék összeszerelése nehézségekbe ütközhet!









JEGYZET


Húzza meg teljesen az összes csavarkötést, és ellenőrizze, hogy megfelelően vannak-e meghúzva. Ellenőrizze, hogy a termék megfelelő merevséget mutat-e!


Alkatrészlista

FIGYELMEZTETÉS


SOHA! Ne használjon éles eszközöket (kés, olló...) a csomagolás kinyitásához, mert elvághatja és károsíthatja a szerelvényt.

1  4x	2  1x	3  2x
4  2x	5  1x	6  1x
7  1x	8  1x	9  1x
10  1x	11  1x	12  1 ks
13  1x	14  1x	15  1x







22x 6



25x 1





23x 1







24x 2



A		8
B		8
F		4
G		1





C		6
F		4
G		1






D		3
E		7
G		1









Pravá strana



C		6
F		4
G		1









E		8
G		1






D		8
E		5
G		1






Levá strana



C		6
F		4
G		1








E		8
G		1



D		8
E		5
G		1



Karbantartás és gondozás

FONTOS INFORMÁCIÓK A TÁROLÁSRÓL, KARBANTARTÁSRÓL ÉS GONDOZÁSRÓL!

Ha takarékosan, körültekintően és helyesen használja a terméket a jelen kézikönyvnek megfelelően, jelentősen meghosszabbítja élettartamát!

Ez az összeállítás nem igényel különösebb vagy igényes karbantartást, azonban figyelembe kell venni a külső hatások, különösen az időjárás természetes hatásait az anyagokra, amelyekből az összeállítás készül.

A szerelvény felépítése acélból készült, ezért a korrózió megelőzése érdekében a szerelvényt megfelelő módon védeni kell a kedvezőtlen időjárási viszonyoktól: víztől, hótól vagy túlzott páratartalomtól! Megfelelő és rendszeres ápolás esetén a bútor rövid időre fröccsenő víznek vagy esőnek lehet kitéve. Azonban a hosszú távú víz, eső, pára vagy hó hatása károsíthatja a bútorokat. Ezért mindig a lehető leghamarabb távolítsuk el a bútorról a fekvő vizet, havat stb. Óvja a bútorokat a víztől!

Ha a szerelvénye nincs megfelelően védve a külső hatásokkal szemben, a termék fémszerkezetén korrózió jelenhet meg. A kezdődő korrózió jelei egy rendszeres szemrevételezéssel észlelhetők, melynek rendszeres elvégzését a gyártó nyomatékosan javasolja. Ha a rendszeres ellenőrzés során kezdődő korrózió jeleit észleljük, akkor ezt a korróziót azonnal és alaposan el kell távolítani, és az érintett területet megfelelő bevonattal kezelni vagy megfelelő készítménnyel konzerválni.

A karbantartás elhanyagolása vagy a használati utasításban leírtak figyelmen kívül hagyása esetén a termék kiterjedt korróziója és károsodása léphet fel, ami a garancia elvesztését eredményezheti!

Ezért a szerelvényt mindig száraz, fedett és védett helyen kell elhelyezni, például lugasban, fészerben stb., hogy megfelelő védelmet biztosítson az időjárási hatásokkal és a túlzott páratartalommal szemben. Ezekre a célokra a gyártó a továbbiakban védő, vízálló ponyva használatát javasolja, amely a szerelvény rövid távú, szezonális tárolására használható. Ezért mindig takarja le a szerelvényt vízálló védőponyvával, ha nem használja!

A gyártó erősen javasolja a szerelvény alapos mosását, szárítását és megfelelő tartósítószerrel történő kezelését a hosszú távú tárolás előtt.

- Törölje le a bútoregységet nedves és puha ruhával, ne használjon agresszív tisztítószerket vagy súrolószereket. Ez károsíthatja a szerkezet vagy a kárpit felületét.
- Ha váratlanul víz kerül a kárpitszövetre, azt azonnal el kell távolítani, hogy elkerülje a kárpit sérülését vagy beázását.
- Mindig biztosítsa a szerelvényt sérülés, elmozdulás vagy felborulás ellen, ha nem használja, vagy rossz időjárás esetén. Egy szállókés károsíthatja az egész szerelvényt.
- Mindig használjon védőfóliával ellátott burkolatot vagy védőcsavart, ha a szerelvény nincs használatban!
- A szerelvényt száraz, szellőző, védett és biztonságos helyen kell tárolni. Ellenőrizze és rendszeresen enyhén kenje meg a szerkezet részeit. Felületi vagy fedőfesték sérülése, kopása stb. javítsa ki a sérült területeket egy új megfelelő bevonattal a korrózió megelőzésére.
- Szezonon kívül a szerelvényt száraz, biztonságos és szellőző helyiségben kell tárolni. Tárolás előtt a szerelvényt meg kell szárítani, vagy hagyni kell alaposan megszáradni, és csak száraz állapotban kell tárolni. Ha át nem eresztő ponyvába használja (csomagolja) a szerelvényt, akkor páralecsapódás, korrózió vagy penész keletkezhet. Ebben az esetben meg kell szárítani a szerelvényt a védőfóliával együtt.
- A szövet vagy szerkezet színtartósságának napfény hatására bekövetkező változása normális jelenség és kopás, panaszra nem ad okot!

Elérhetőségek és szolgáltatás

Ha nem talál megoldást a problémára ebben a kézikönyvben, vagy garanciális vagy garanciát követő javítás esetén forduljon egy hivatalos szervizközponthoz, hogy segítsen a probléma megoldásában, a szervizközpontok listája a www.avenberg.hu oldalon található.

- Internet: www.avenberg.hu
- E-mail: info@avenberg.hu

Környezetvédelem, hulladékkezelés



A készülékeket, termékeket, tartozékokat és csomagolásokat környezetkímélő újrafelhasználás céljából kell szállítani.

A használt termékeket, készülékeket és felszereléseket ne dobja a háztartási hulladékba!

A terméket engedélyezett újrahasznosító létesítményen vagy kommunális hulladékgyűjtő telepen vagy gyűjtőudvaron keresztül ártalmatlanítsa. Tartsa be a vonatkozó előírásokat! Kétség esetén forduljon újrahasznosító céghez. Minden csomagolóanyagot a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően ártalmatlaníttasson. Az így leadott termékeket vagy készülékeket összegyűjtik, szétszerelik és környezetkímélő újrafelhasználás céljából elszállítják.

AVEN[®] BERG

Vše pro dílnu, dům a zahradu za nejnižší ceny
naleznete na www.avenberg.cz



Raz, 
dva, 
tři... 
Hotovo!