







AVEN BERG





Zahradní domek na nářadí, křídlové
dveře Avenberg HUNTER G1 4.1 x
2.6 m ANTRACIT, 100ZA17032







Item ID
Z801185






















NO.	PART.	Qty.
1L		1
1		1
1R		1
2L		2
2R		2
3L		1
3		1
3R		1
4		5
4B		6
5		4
6L		1
6		1
6R		1

NO.	PART.	Qty.
7L		2
7R		2
8L		1
8		1
8R		1
6A		2
7A		2
7B		4
8A		1
9Y		1
9Z		2
10		5
10A		1
10F		2


NO.	PART.	Qty.
11E		2
11B		2
11F		2
15		4
16		2
17L		1
17R		1
18F		2
18B		1
19L		2
19		2
19R		2
20		4
21		4

NO.	PART.	Qty.
21L		2
21R		2
22		1
23		1
23X		1
25Z		4
25Y		2
25E		4
27A		4
38		4
60		2
W1	 	2
W3	 	12
W5	 	17

NO.	PART.	Qty.
W7		4
W12		12
W15		8
M1		4
C		4
F		4
F4		4
F5		2
F7		220
F8		44
F9		2
F10		4
F18		2
S1		1


NO.	PART.	Qty.
S2		1
S3		1
S4		602
S5L		1
S5R		1
S6		40
S6A		10
S7		48
S8		12
S9		4
S12		1
S15		1
S33		8
S34		5

NO.	PART.	Qty.
1L		1
1		1
1R		1
4B		2
4		1
S4		8




NO.	PART.	Qty.
2L		2
2R		2
4B		2
4		2
S4		8


X2






NO.	PART.	Qty.
3L		1
3		1
3R		1
4B		2
S4		8
4		2



NO.	PART.	Qty.
C		4
S4		16




NO.	PART.	Qty.
5		4




X4

NO.	PART.	Qty.
6L		1
6		1
6R		1
10		1
10A		1
S4		8




NO.	PART.	Qty.
7L		2
7R		2
10		2
S4		8


X2



NO.	PART.	Qty.
8L		1
8		1
8R		1
10		2
S4		8




NO.	PART.	Qty.
F		4
S4		8





NO.	PART.	Qty.
W5		4
W3		3
W7		2

NO.	PART.	Qty.
S4		52




NO.	PART.	Qty.
7A		1
7B		1
S4		9





NO.	PART.	Qty.
W5		9
W7		1

NO.	PART.	Qty.
S4		74




NO.	PART.	Qty.
7B		2
8A		1
S4		12




NO.	PART.	Qty.
W5		4
W3		3
W7		1

NO.	PART.	Qty.
S4		52




NO.	PART.	Qty.
7A		1
7B		1
S4		9




NO.	PART.	Qty.
W3		6
W1		2


NO.	PART.	Qty.
S4		44




NO.	PART.	Qty.
6A		2
S4		8




NO.	PART.	Qty.
17L		1
17R		1
S4		10




Inside:




Outside:






Inside:



Outside:




NO.	PART.	Qty.
10F		2
11B		2
11F		2
21L		2
21R		2
S6		4
S7		4
S4		20





NO.	PART.	Qty.
9Y		1
9Z		2
11E		2

NO.	PART.	Qty.
Q13		8
Q17		2
Q19		8
Q20		2
Q36		2
S4		2




NO.	PART.	Qty.
27A		4
S4		8




X4

NO.	PART.	Qty.
38		4
60		2
S33		8
Q41		4
S7		4




NO.	PART.	Qty.
W12		6
S4		44
F7		44




Place the side with small distance between holes and edges on the top.

NO.	PART.	Qty.
23X		1




NO.	PART.	Qty.
W15		4
S4		42
F7		42




Place the side with small distance between holes and edges on the top.

NO.	PART.	Qty.
F18		1
S8		2
F7		2




NO.	PART.	Qty.
W15		4
S4		40
F7		40




Place the side with small distance between holes and edges on the top.

NO.	PART.	Qty.
18B		1
F18		1
S4		2
S8		2
F7		4




NO.	PART.	Qty.
W12		6
S4		48
F7		48




Place the side with small distance between holes and edges on the top.


NO.	PART.	Qty.
20		4
S4		8
F7		8




NO.	PART.	Qty.
19L		2
19		2
19R		2
S4		14
S8		8
F4		4
F7		22
F10		4





NO.	PART.	Qty.
F8		44






NO.	PART.	Qty.
18F		2
F5		2
S4		10
F7		10





NO.	PART.	Qty.
16		1
21		2
22		1
M1	 	2
S6		2
S7		2
S4		8




NO.	PART.	Qty.
15		2
S5L		1
S5R		1
S1		1
S4		2
S6		10
S6A		5
S7		15






NO.	PART.	Qty.
16		1
21		2
23		1
M1	 	2
S6		2
S7		2
S4		8



NO.	PART.	Qty.
15	 1006.9mm	2
S2		1
S3		1
S4		4
S6		10
S6A		5
S7		9



NO.	PART.	Qty.
S6		12
S7		12
S9		4
S34		5



The screws of the M6X50 must be hit at the joint of the floor beam to make it stronger.

Návod k použití – ZAHRADNÍ DOMKY

PŘED POUŽITÍM VÝROBKU PŘEČÍST NÁVOD! Návod si uschovejte pro další použití a předejte jej každému dalšímu uživateli! POZOR! Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek nejen ohrožení zdraví osob, ale také škodu na majetku nebo poškození výrobku!

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Používat pouze ve venkovním prostředí!
- Výrobek není určen pro použití při silných poryvech větru, prudkém dešti či bouři. Hrozí riziko poranění i poškození výrobku.
- Nepoužívejte jinak, než je obvyklé použití. Nezavěšujte žádné předměty na konstrukci.
- Výrobek není vhodný do komerčních prostor.
- Vždy umístěte pouze na rovný a pevný povrch a dostatečně zajistěte před působením větru, nestavte na otevřeném prostoru.
- Jakékoliv úpravy výrobku mohou být nebezpečné, neprovádějte úpravy ani změny na výrobku!
- Výrobek nikdy neumísťujte do blízkosti ohně, tepelných zářičů, odlétávajících jisker apod.
- V případě větrného počasí je nutné dostatečně zajistit.
- Ujistěte se, že v zemi pod konstrukcí nevedou žádné kabely nebo potrubí.
- Nikdy neumísťujte horké předměty, jako jsou svíčky, lampy, zdroje tepla, konvice apod., k výrobku. V domku nerozdělávejte oheň.
- Pro instalaci jsou nutné minimálně dvě osoby.

VAROVÁNÍ

- Obalový materiál, zejména plastové sáčky, udržujte mimo dosah dětí! Hrozí nebezpečí udušení!
- Obalový materiál zlikvidujte vhodným způsobem!

ÚDRŽBA A OŠETŘOVÁNÍ

- Výrobek otřete jemným vlhkým hadříkem, nepoužívejte agresivní čistidla nebo abraziva. K zajištění co nejdelší životnosti vnější povrch čistěte, a to pouze vlažnou vodou s trochou mýdla. Poté nechte domek oschnout (nejlépe ve stínu – zabrání se tak vyblednutí barvy). Pomocí měkkého koštěte na dlouhé násadě udržíte střechu čistou od listí a sněhu. Vodou nasáklé listí a sníh na střeše mohou domek poškodit. Kontrolujte a pravidelně lehce promazávejte části konstrukce. V případě poškození, odření povrchu nebo krycí barvy apod. opravte poškozená místa novým vhodným nátěrem, aby nedošlo ke vzniku koroze. V případě, že zabalíte výrobek do neprodyšné plachty, může dojít ke kondenzaci vlhkosti. Změny barevné stálosti konstrukce působením slunečního záření jsou běžnou vlastností a opotřebením a nejsou důvodem k reklamaci!

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ

- Spotřebiče, výrobky, příslušenství a obaly by měly být předány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícím životní prostředí.
- Nevyhazujte použité výrobky, spotřebiče nebo zařízení do domovního odpadu!
- Zlikvidujte výrobek prostřednictvím schváleného recyklačního provozu nebo komunálního zařízení na likvidaci odpadu či sběrného dvora.
- Dbejte platných předpisů! V případě pochybností se poraďte s recyklační firmou.
- Veškeré obalové materiály nechte zlikvidovat v souladu s ekologickými předpisy. Takto odevzdané výrobky nebo spotřebiče budou shromážděny, rozebrány a dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícím životní prostředí.

Használati útmutató – KERTI HÁZAK

A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT! Az útmutatót őrizze meg a későbbi használatra, és adja tovább a termék minden további felhasználójának! FIGYELEM! A biztonsági utasítások be nem tartása nemcsak a személyek egészségét veszélyeztetheti, hanem anyagi kárt vagy a termék károsodását is okozhatja!

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Kizárólag kültéri használatra!
- A termék nem használható erős szellőkések, heves esőzés vagy vihar esetén. Fennáll a sérülés és a termék károsodásának veszélye.
- Ne használja a rendeltetéstől eltérő módon. Ne akasszon semmilyen tárgyat a szerkezetre.
- A termék nem alkalmas kereskedelmi célú felhasználásra.
- Mindig csak sík és szilárd felületre helyezze, és megfelelően rögzítse a szél hatásai ellen; ne állítsa fel nyitott, védtelen területen.
- A termék bármilyen módosítása veszélyes lehet, ne végezzen módosításokat vagy változtatásokat a terméken!
- Soha ne helyezze a terméket tűz, hőszugárzók, repülő szikrák stb. közelébe.
- Szeles időjárás esetén szükséges a megfelelő rögzítés.
- Győződjön meg arról, hogy a szerkezet alatti talajban nem futnak kábelek vagy csövek.
- Soha ne helyezzen forró tárgyakat, például gyertyát, lámpát, hőforrást, vízforralót stb. a termék mellé. A házban ne gyújtson tüzet.
- A telepítéshez legalább két személy szükséges.

FIGYELMEZTETÉS

- A csomagolóanyagot, különösen a műanyag zacskókat, tartsa távol a gyermekektől! Fulladásveszély áll fenn!
- A csomagolóanyagot megfelelő módon ártalmatlanítsa!

KARBANTARTÁS ÉS ÁPOLÁS

- A terméket puha, nedves ruhával törölje át, ne használjon agresszív tisztítószeret vagy súrolószereket.
- A lehető leghosszabb élettartam biztosítása érdekében a külső felületet csak langyos, enyhén szappanos vízzel tisztítsa. Ezután hagyja a házat megszáradni (lehetőleg árnyékban – így megelőzhető a szín kifakulása).
- Hosszú nyelvű, puha seprű segítségével tartsa a tetőt tisztán a levelektől és a hótól. A tetőn lévő vízzel átitatott levelek és a hó károsíthatják a házat.
- Rendszeresen ellenőrizze és enyhén kenje meg a szerkezet részeit. A felület sérülése, kopása vagy a fedőfesték lepattogzása esetén javítsa ki a sérült helyeket új, megfelelő festékkel a korrózió megelőzése érdekében.
- Amennyiben a terméket légmentesen záró ponyvába csomagolja, páralecsapódás léphet fel.
- A szerkezet színtartósságának napsugárzás hatására bekövetkező változása természetes jelenség és elhasználódás, ezért nem képezheti reklamáció tárgyát!

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS

- A készülékeket, termékeket, tartozékokat és csomagolásokat a környezetet nem károsító újrahasznosítás céljából le kell adni.
- Ne dobja a használt termékeket, készülékeket vagy berendezéseket a háztartási hulladékba!
- A terméket engedélyezett újrahasznosító telepen, kommunális hulladéklerakóban vagy hulladékgyűjtő udvarban ártalmatlanítsa.
- Tartsa be az érvényes előírásokat! Kétség esetén forduljon az újrahasznosító vállalathoz.
- Minden csomagolóanyagot a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítson. Az így leadott termékeket vagy készülékeket összegyűjtik, szétszerelik és környezetbarát módon újrahasznosítják.

Návod na použitie a bezpečnostné pokyny

PRED POUŽITÍM VÝROBKU SI PREČÍTAJTE NÁVOD!

Návod si uschovajte pre ďalšie použitie a odovzdajte ho každému ďalšiemu používateľovi! **POZOR!** Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže mať za následok nielen ohrozenie zdravia osôb, ale aj škodu na majetku alebo poškodenie výrobku!

Bezpečnostné pokyny

- Používať len vo vonkajšom prostredí!
- Výrobok nie je určený na použitie pri silných nárazoch vetra, prudkom daždi či búrke. Hrozí riziko poranenia aj poškodenia výrobku.
- Nepoužívajte inak, než je obvyklé použitie. Nevešajte žiadne predmety na konštrukciu.
- Výrobok nie je vhodný do komerčných priestorov.
- Vždy umiestnite iba na rovný a pevný povrch a dostatočne zaistite pred pôsobením vetra, nestavajte na otvorenom priestranstve.
- Akékoľvek úpravy výrobku môžu byť nebezpečné, nevykonávajte úpravy ani zmeny na výrobku!
- Výrobok nikdy neumiestňujte do blízkosti ohňa, tepelných žiaričov, odlietavajúcich iskier a pod.
- V prípade veterného počasia je nutné ho dostatočne zaistiť.
- Uistite sa, že v zemi pod konštrukciou nevedú žiadne káble alebo potrubia.
- Nikdy neumiestňujte horúce predmety, ako sú sviečky, lampy, zdroje tepla, kanvice a pod., k výrobku. V domčeku nerozkladajte oheň.
- Na inštaláciu sú potrebné minimálne dve osoby.

VAROVANIE

- Obalový materiál, najmä plastové vrecká, udržiajte mimo dosahu detí! Hrozí nebezpečenstvo udusení!
- Obalový materiál zlikvidujte vhodným spôsobom!

ÚDRŽBA A OŠETROVANIE

- Výrobok utrite jemnou vlhkou handričkou, nepoužívajte agresívne čističlá alebo abrazíva.
- Na zaistenie čo najdlhšej životnosti vonkajší povrch čistite iba vlažnou vodou s trochou mydla. Potom nechajte domček oschnúť (najlepšie v tieni – zabráni sa tak vyblednutiu farby).
- Pomocou mäkkej metly na dlhej násade udržiujte strechu čistú od lístia a snehu. Vodou nasiaknuté lístie a sneh na streche môžu domček poškodiť.
- Kontrolujte a pravidelne ľahko premazávajte časti konštrukcie. V prípade poškodenia, odretia povrchu alebo krycej farby a pod. opravte poškodené miesta novým vhodným náterom, aby nedošlo k vzniku korózie.
- V prípade, že zabalíte výrobok do nepriepustnej plachty, môže dôjsť ku kondenzácii vlhkosti.
- Zmeny farebnej stálosti konštrukcie pôsobením slnečného žiarenia sú bežnou vlastnosťou a opotrebovaním a nie sú dôvodom na reklamáciu!

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A SPRACOVANIE ODPADU

- Spotrebiče, výrobky, príslušenstvo a obaly by mali byť odovzdané na opätovné zhodnotenie nepoškodzujúce životné prostredie.
- Nevyhadzujte použité výrobky, spotrebiče alebo zariadenia do domového odpadu!
- Zlikvidujte výrobok prostredníctvom schváleného recyklačného podniku alebo komunálneho zariadenia na likvidáciu odpadu či zberného dvora.
- Dbajte na platné predpisy! V prípade pochybností sa poraďte s recyklačnou firmou.
- Všetky obalové materiály nechajte zlikvidovať v súlade s ekologickými predpismi. Takto odovzdané výrobky alebo spotrebiče budú zhromaždené, rozobraté a dodané na opätovné zhodnotenie nepoškodzujúce životné prostredie.