




ROZKLÁDACÍ ROHOVÁ SOUPRAVA KENDRA



Montáž proved'te dle vyobrazení. Montáž provádějte opatrně, zvláště pokud používáte při práci nářadí! Dbejte, aby při montáži nedošlo k poškození nebo odření výrobku! Montáž vždy provádějte ve 2 osobách, zvláště pak zdvihání, přemístění nebo otáčení! S výrobkem manipulujte opatrně a nepoužívejte jinak než je obvyklé použití. Varování! Není dovoleno stání na stole nebo židlích!. Mohlo by dojít k poškození výrobku a následně způsobení vážných zranění. Pravidelně kontrolujte bezpečnost Vašeho produktu tím, že se přesvědčíte, zda jsou všechny šrouby a matice pevně utaženy. Obalový materiál, zejména plastové sáčky, udržujte mimo dosah dětí! Hrozí nebezpečí udušení! Obalový materiál zlikvidujte vhodným způsobem! Ujistěte se, že v balení nechybí nějaké díly nebo součástky, a že veškeré díly jsou v bezvadném stavu. Pokud některé díly chybí, nikdy výrobek nepoužívejte! Nejprve tyto díly doplňte a teprve poté můžete výrobek začít používat! Výrobek čistěte vlhkým jemným hadříkem případně prostředky na údržbu nábytku. Čalounění udržujte speciálními prostředky na údržbu těchto materiálů.







NEBO





**PŘED POUŽITÍM ZKONTROLUJTE ŽE
JSOU NOHY DOSTATEČNĚ UPEVNĚNÝ!**



1





2



3




4




LEVÝ ROH


5






6



7





PRAVÝ ROH




HAJTÓ SAROK KÉSZLET KENDRA



Szerelje össze az illusztrációnak megfelelően. Az összeszereléskor legyen óvatos, különösen, ha a munka közben szerszámokat használ! Ügyeljen arra, hogy az összeszerelés során ne keletkezzenek sérülések vagy horzsolások a terméken! Az összeszerelést mindig 2 személy végezze, különösen emelés, mozgatás vagy elfordítás esetén! Kezelje óvatosan a terméket, és ne használja a szokásos használatától eltérően. Figyelmeztetés! Az asztalon vagy székeken állni tilos. Ez károsíthatja a terméket, továbbá súlyos sérülést okozhat. Rendszeresen ellenőrizze a termék biztonságosságát azért, hogy meggyőződik arról, hogy minden csavar és anya biztonságosan be van húzva. A csomagolóanyag, különösen a műanyag zacskók, gyermekek elől elzárva tartandók. Fennáll a fulladás veszélye! A csomagolóanyagot megfelelő módon semmisítse meg! Győződjön meg arról, hogy a csomagolásból nem hiányoznak alkatrészek vagy részegységek, és hogy minden alkatrész kifogástalan állapotban van. Ha bármelyik alkatrész hiányzik, soha ne használja a terméket! Először pótolja ezeket az alkatrészeket, és csak ezután kezdheti el használni a terméket! A terméket nedves, puha ruhával vagy bútorá-







VAGY





HASZNÁLAT ELŐTT ELLENŐRIZZE, HOGY A LÁBAK
MEGFELELŐEN RÖGZÍTVE VANNAK-E!



1





2



3




4




BAL SAROK


5



6



7



JOBBS SAROK

