



SOLÁRNÍ RATANOVÁ LAMPA

LF80008-L



ON: Zapnutí lampy na dobu 12 hodin
 OFF: Vypnutí světla
 W: Přepnutí na bílé světlo
 Y: Přepnutí na teplé žluté světlo
 5H: Automatické vypnutí po 5 hod.
 8H: Automatické vypnutí po 8 hod.
 ↑: Zvýšení jasu
 ↓: Snížení jasu

Upozornění!
V noci nedávejte lampu na světlé místo, jinak se nerozsvítí.

MÍSTA POUŽITÍ:

Zahrada, balkon, nádvoří, pavilon, park, scénické místo atd.

Princip fungování solární lampy:

- 1). Před instalací zapněte vypínač, aby se spustil pracovní režim.
- 2). Základní princip produktů solárního osvětlení je stejný: Solární panel využívá sluneční energii k výrobě elektrické energie fotovoltaickým efektem. Tím se akumulátor nabíjí. Elektrická energie v baterii pohání LED světlo.
- 3) Když není světlo, solární panel je bez napěťového vstupu. Jakmile není žádný napěťový vstup, LED světlo se automaticky rozsvítí. Tomu říkáme "funkce ovládání světlem".

NÁVOD K POUŽITÍ:

- 1). Efekt solárního nabíjení bude ovlivněn intenzitou světla a délkou slunečního svitu. Čím silnější je světelné záření, tím větší bude výstupní výkon. Stejně tak čím déle je vystaveno slunečnímu světlu, tím solární dobíjení vyprodukuje více energie. Proto nainstalujte solární LED světlo na místo, kde je přímé sluneční světlo a dlouhá doba slunečního svitu.
- 2). Umístěte na pevný povrch.
- 3.) Výrobek má před dodáním malou pohotovostní energii, před použitím jej nechte nabíjet minimálně jeden den.

A. Při testování světla se ujistěte, že jste solární panel zcela zakryli (je ve tmě). Pokud solární panel detekuje světlo, hnací obvod LED se automaticky vypne.

B: Blikající světlo indikuje vybitou baterii. Nabijte jej, aby se obnovil normální stav.

C: Nízká teplota, nedostatek slunečního světla nebo krátká doba nabíjení zkrátí pracovní dobu.



D: Při dlouhodobém skladování v tmavých podmínkách nezapomeňte světlo nabíjet alespoň jednou za měsíc na plném světle, abyste předešli poškození dobíjení.

POPIS PRACOVNÍCH REŽIMŮ:

- 1). 12hodinový pracovní režim: za podmínek plného nabití bude světlo svítit na 100% výkon v první hodině provozu, na 75% výkon bude svítit od druhé hodiny provozu, od 5. hodiny nepřetržitého provozu bude svítit na 50% výkon po dobu dalších čtyř hodin a na 25% výkon bude svítit od deváté hodiny nepřerušného provozu do automatického vypnutí světla.
- 2). 8hodinový pracovní režim: za podmínek plného nabití bude svítit na 100% výkon v první hodině provozu, na 75% výkon bude svítit mezi 2. – 4. hodinou nepřetržitého provozu, na 50% výkon svítí od páté hodiny nepřetržitého provozu do automatického vypnutí po 8 hodinách.
- 3). 5hodinový pracovní režim: za podmínek plného nabití svítí po dobu první hodiny na 100% výkon, na 70% výkon svítí od druhé hodiny nepřetržitého provozu do automatického zhasnutí po uplynutí 5 hodin.

NAP RATTÁN LÁMPA

LF80008-L



BE: Kapcsolja be a lámpát 12 órára
 OFF: Kapcsolja le a lámpát
 W: Váltson fehér fényre
 Y: Váltson meleg sárga fényre
 5H: Automatikus kikapcsolás 5 óra után.
 8H: Automatikus kikapcsolás 8 óra után.
 ↑: Fényerő növelése
 ↓: Fényerő csökkentése

Értesítés!

Ne tegye a lámpát éjszaka világos helyre, különben nem fog világítani.

FELHASZNÁLÁSI HELYEK:

Kert, erkély, udvar, pavilon, park, festői helyszín stb.

A napelemes lámpa működési elve:

- 1). A beszerelés előtt kapcsolja be a főkapcsolót a munkamód elindításához.
- 2). A napelemes világítástechnikai termékek alapelve ugyanaz: A napelem a napenergiát használja fel elektromos áram előállítására a fotovoltaikus hatás révén. Ez tölti fel az akkumulátort. Az akkumulátorban lévő elektromos energia táplálja a LED-lámpát.
- 3) Ha nincs fény, a napelem feszültség bemenet nélkül van. Ha nincs feszültség bemenet, a LED lámpa automatikusan bekapcsol. Ezt "fényvezérlő funkciónak" hívjuk.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

- 1). A napelemes töltés hatását a fény intenzitása és a napsütés hossza befolyásolja. Minél erősebb a fénysugárzás, annál nagyobb lesz a kimeneti teljesítmény. Hasonlóképpen, minél tovább van kitéve napfénynek, annál több energiát termel a napenergia. Ezért a napelemes LED-lámpát olyan helyre szerelje fel, ahol közvetlen napfény éri és hosszú ideig süt a nap.
- 2). Helyezze szilárd felületre.
- 3.) A termék kiszállítás előtt kis készenléti árammal rendelkezik, kérjük, használat előtt legalább egy napig töltsse.

A. A fény tesztelésekor ügyeljen arra, hogy teljesen lefedje a napelem panelt (sötétben van). Ha a napelem fényt érzékel, a LED meghajtó áramköre automatikusan kikapcsol.

B: A villogó fény alacsony akkumulátort jelez. Töltsse fel a normál helyreállításhoz.

C: Az alacsony hőmérséklet, a napfény hiánya vagy a rövid töltési idő lerövidíti a munkaidőt.

D: Sötét körülmények között történő hosszú távú tároláshoz ne felejtse el havonta legalább egyszer teljes fényben tölteni a lámpát, hogy elkerülje a töltés károsodását.

A MŰKÖDÉSI MÓDOK LEÍRÁSA:

- 1). 12 órás üzemidő: teljes töltés mellett az első üzemórában 100%-os, a második üzemórától 75%-os, az 5. órától folyamatos üzemeléstől a lámpa 50%-os teljesítménnyel további négy órán keresztül, és 25%-os teljesítménnyel világít a kilencedik órától a folyamatos működéstől egészen addig, amíg a lámpa automatikusan ki nem kapcsol.
- 2). 8 órás üzemidő: teljes töltés mellett az első üzemórában 100%-os teljesítménnyel világít, 75%-os teljesítménnyel a 2. - 4. óra közötti folyamatos üzemben világít, 50%-os teljesítménnyel világít a folyamatos üzem ötödik órájától a 8 óra elteltével történő automatikus kikapcsolásig.
- 3). 5 órás üzemmód: teljes töltés mellett az első órában 100%-os teljesítménnyel világít, 70%-os teljesítménnyel a második órától a folyamatos üzemeléstől egészen 5 óra elteltével automatikusan kialszik.