

PROVAZOVÉ SVÍTIDLO



LF80016

Před instalací svítidla vypněte pojistky. Aby bylo možné tento produkt bezpečně nainstalovat, jsou vyžadovány minimálně 2 osoby. Elektroinstalační práce smí provádět jen kvalifikovaný pracovník dle ČSN. Vybalte svítidlo z transportního obalu a rozložte svítidlo na měkkou podložku. Pokud jste se ujistili, že je elektrina bezpečně vypnuta, můžete se pustit do samotné instalace svítidla. Při montáži postupujte dle přiloženého originálního obrázkového návodu od výrobce. Při nesprávné montáži či zásahu do svítidla dochází k ukončení záruky na svítidlo.




Čištění a péče:

Povrch lustru nevyžaduje zvláštní údržbu. Povrch svítidla stírejte pomocí vlhké měkké tkaniny nebo prachovky.



Vypněte vypínač



Zapněte vypínač

A KÖTELEK LÁMPA



LF80016

A világítótest felszerelése előtt kapcsolja ki a biztosítékokat. A termék biztonságos telepítéséhez legalább 2 fő szükséges. A villanszerelési munkálatokat csak az MSZ szerinti szakképesítéssel rendelkező szakember végezheti. Csomagolja ki a világítótestet a szállítási csomagolásból, és helyezze a világítótestet egy puha alátétre. Miután meggyőződött arról, hogy az áram biztonságosan ki van kapcsolva, elkezdheti a világítótest telepítését. A telepítéshez kövesse a gyártó mellékelt eredeti, képes útmutatóját. A nem megfelelő szerelés vagy a szakszerűtlen beavatkozás a világítótestbe megszünteti a világítótestre vonatkozó garanciát.




Tisztítás és ápolás:

A csillár felülete nem igényel különleges karbantartást. A világítótest felületét nedves, puha szövettel vagy portörölő kendővel törölje át.



Kapcsolja ki a kapcsolót



Kapcsolja be a kapcsolót