








AVEN BERG









Zahradní domek se světlíky
Avenberg MAGNUS 2.5 x 2.9 m - Premium












Item ID
Z802085























NO.	PART.	Qty.
1L		1
1		1
1R		1
2L		2
2R		2
3L		1
3R		1
4		5
4B		5
5		2
5L		2
5R		2
6L		1
6		1

NO.	PART.	Qty.
6R		1
7F		2
7B		2
8L		1
8R		1
9Y		4
9Z		2
11X		3
10		3
15		4
16		2
17L		1
17R		1
19L		2


NO.	PART.	Qty.
19		2
19R		2
20L		2
20		2
20R		2
21		4
22		1
23		1
24L		2
24R		2
24		4
24F		2
24B		2
28		4

NO.	PART.	Qty.
29		6
30		15
31		8
31L		2
31R		2
31B		4
W3	 	9
W5	 	12
W7		4
W12	 	9
M1	 	4
F4		4
F7		143
F9		2

NO.	PART.	Qty.
F33		4
F34		4
S1		1
S2		1
S3		1
S4		497
S5L		1
S5R		1
S6		182
S6A		10
S7		186
S8		8
S9		4
S12		1


NO.	PART.	Qty.
S15		1
S34		5
S35		1
Q13		12
Q17		6
Q19		12
Q20		6
Q26		1
Q27		1
Q36		6

NO.	PART.	Qty.
1L		1
1		1
1R		1
4		2
4B		2




NO.	PART.	Qty.
S4		8

NO.	PART.	Qty.
2L		2
2R		2
4		2
4B		2



NO.	PART.	Qty.
S4		8


NO.	PART.	Qty.
3L		1
3R		1
4		1
4B		1



NO.	PART.	Qty.
S4		4


NO.	PART.	Qty.
5L		2
5R		2

NO.	PART.	Qty.
S4		8




NO.	PART.	Qty.
6L		1
6		1
6R		1
10		2

NO.	PART.	Qty.
S4		8





NO.	PART.	Qty.
8L		1
8R		1
10		1

NO.	PART.	Qty.
S4		4





NO.	PART.	Qty.
S4		4



NO.	PART.	Qty.
5		2
7F		2
7B		2


NO.	PART.	Qty.
S4		4



X2


NO.	PART.	Qty.
S4		10

X4




This is the front face.

X2



NO.	PART.	Qty.
9Y		4
11X		2


NO.	PART.	Qty.
Q13		8
Q19		8





X2

NO.	PART.	Qty.
9Z		2
11X		1

NO.	PART.	Qty.
Q13		4
Q19		4




NO.	PART.	Qty.
Q17		6
Q20		6
Q36		6




NO.	PART.	Qty.
28		4
29		6

NO.	PART.	Qty.
S4		20




NO.	PART.	Qty.
30		15

NO.	PART.	Qty.
S4		30




← This is the front face.

NO.	PART.	Qty.
W5		2
W7		2


NO.	PART.	Qty.
S4		16
S6		2
S7		2

Keep W7 on the outer side.



NO.	PART.	Qty.
W3		3
W5		3
W7		1

NO.	PART.	Qty.
S4		44
S6		7
S7		7




NO.	PART.	Qty.
W3		3
W5		4
W7		1

NO.	PART.	Qty.
S4		52
S6		8
S7		8

Keep W7 on the outer side.

This is the front face.




NO.	PART.	Qty.
W3		3
W5		3

NO.	PART.	Qty.
S4		44
S6		7
S7		7



Keep W7 on the outer side.


This is the front face.




NO.	PART.	Qty.
17L		1
17R		1

NO.	PART.	Qty.
S4		8
S6		2
S7		2




NO.	PART.	Qty.	NO.	PART.	Qty.
31L		2	24L		2
31R		2	24R		2
31B		4	F33		4


NO.	PART.	Qty.
S6		36
S7		36




NO.	PART.	Qty.
24		4
31		8
F34		4

NO.	PART.	Qty.
S6		36
S7		36




NO.	PART.	Qty.
24B		2

NO.	PART.	Qty.
S4		32
S6		24
S7		24



NO.	PART.	Qty.
W12		9


NO.	PART.	Qty.
S4		69
F7		69



This is the front face.


NO.	PART.	Qty.
19L		2
19		2
19R		2

NO.	PART.	Qty.
S4		24
F7		24




NO.	PART.	Qty.
20L		2
20		2
20R		2

NO.	PART.	Qty.
S4		20
F7		20







NO.	PART.	Qty.
F4		4


NO.	PART.	Qty.
S4		22
S8		8
F7		30





NO.	PART.	Qty.
16		1
21		2
22		1
M1		2
S6		2
S7		2
S4		8






NO.	PART.	Qty.
15		2
S5L		1
S5R		1
S1		1
S4		2
S6		10
S6A		5
S7		15



NO.	PART.	Qty.
16		1
21		2
23		1
M1		2
S6		2
S7		2
S4		8




NO.	PART.	Qty.
15		2
S2		1
S3		1
S4		4
S6		10
S6A		5
S7		9



NO.	PART.	Qty.
S6		12
S7		12
S9		4
S34		5

DONE



The screws of the 'S34' must be hit at the joint of the floor beam to make it stronger.

Návod k použití – ZAHRADNÍ DOMKY

PŘED POUŽITÍM VÝROBKU PŘEČÍST NÁVOD! Návod si uschovejte pro další použití a předejte jej každému dalšímu uživateli! POZOR! Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek nejen ohrožení zdraví osob, ale také škodu na majetku nebo poškození výrobku!

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Používat pouze ve venkovním prostředí!
- Výrobek není určen pro použití při silných poryvech větru, prudkém dešti či bouři. Hrozí riziko poranění i poškození výrobku.
- Nepoužívejte jinak, než je obvyklé použití. Nezavěšujte žádné předměty na konstrukci.
- Výrobek není vhodný do komerčních prostor.
- Vždy umístěte pouze na rovný a pevný povrch a dostatečně zajistěte před působením větru, nestavte na otevřeném prostoru.
- Jakékoliv úpravy výrobku mohou být nebezpečné, neprovádějte úpravy ani změny na výrobku!
- Výrobek nikdy neumísťujte do blízkosti ohně, tepelných zářičů, odlétávajících jisker apod.
- V případě větrného počasí je nutné dostatečně zajistit.
- Ujistěte se, že v zemi pod konstrukcí nevedou žádné kabely nebo potrubí.
- Nikdy neumísťujte horké předměty, jako jsou svíčky, lampy, zdroje tepla, konvice apod., k výrobku. V domku nerozdělávejte oheň.
- Pro instalaci jsou nutné minimálně dvě osoby.

VAROVÁNÍ

- Obalový materiál, zejména plastové sáčky, udržujte mimo dosah dětí! Hrozí nebezpečí udušení!
- Obalový materiál zlikvidujte vhodným způsobem!

ÚDRŽBA A OŠETŘOVÁNÍ

- Výrobek otřete jemným vlhkým hadříkem, nepoužívejte agresivní čistidla nebo abraziva. K zajištění co nejdelší životnosti vnější povrch čistěte, a to pouze vlažnou vodou s trochou mýdla. Poté nechte domek oschnout (nejlépe ve stínu – zabrání se tak vyblednutí barvy). Pomocí měkkého koštěte na dlouhé násadě udržíte střechu čistou od listí a sněhu. Vodou nasáklé listí a sníh na střeše mohou domek poškodit. Kontrolujte a pravidelně lehce promazávejte části konstrukce. V případě poškození, odření povrchu nebo krycí barvy apod. opravte poškozená místa novým vhodným nátěrem, aby nedošlo ke vzniku koroze. V případě, že zabalíte výrobek do neprodyšné plachty, může dojít ke kondenzaci vlhkosti. Změny barevné stálosti konstrukce působením slunečního záření jsou běžnou vlastností a opotřebením a nejsou důvodem k reklamaci!

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ

- Spotřebiče, výrobky, příslušenství a obaly by měly být předány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícím životní prostředí.
- Nevyhazujte použité výrobky, spotřebiče nebo zařízení do domovního odpadu!
- Zlikvidujte výrobek prostřednictvím schváleného recyklačního provozu nebo komunálního zařízení na likvidaci odpadu či sběrného dvora.
- Dbejte platných předpisů! V případě pochybností se poraďte s recyklační firmou.
- Veškeré obalové materiály nechte zlikvidovat v souladu s ekologickými předpisy. Takto odevzdané výrobky nebo spotřebiče budou shromážděny, rozebrány a dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícím životní prostředí.

Használati útmutató – KERTI HÁZAK

A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT! Az útmutatót őrizze meg a későbbi használatra, és adja tovább a termék minden további felhasználójának! FIGYELEM! A biztonsági utasítások be nem tartása nemcsak a személyek egészségét veszélyeztetheti, hanem anyagi kárt vagy a termék károsodását is okozhatja!

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Kizárólag kültéri használatra!
- A termék nem használható erős szellőkések, heves esőzés vagy vihar esetén. Fennáll a sérülés és a termék károsodásának veszélye.
- Ne használja a rendeltetéstől eltérő módon. Ne akasszon semmilyen tárgyat a szerkezetre.
- A termék nem alkalmas kereskedelmi célú felhasználásra.
- Mindig csak sík és szilárd felületre helyezze, és megfelelően rögzítse a szél hatásai ellen; ne állítsa fel nyitott, védtelen területen.
- A termék bármilyen módosítása veszélyes lehet, ne végezzen módosításokat vagy változtatásokat a terméken!
- Soha ne helyezze a terméket tűz, hőszugárzók, repülő szikrák stb. közelébe.
- Szeles időjárás esetén szükséges a megfelelő rögzítés.
- Győződjön meg arról, hogy a szerkezet alatti talajban nem futnak kábelek vagy csövek.
- Soha ne helyezzen forró tárgyakat, például gyertyát, lámpát, hőforrást, vízforralót stb. a termék mellé. A házban ne gyújtson tüzet.
- A telepítéshez legalább két személy szükséges.

FIGYELMEZTETÉS

- A csomagolóanyagot, különösen a műanyag zacskókat, tartsa távol a gyermekektől! Fulladásveszély áll fenn!
- A csomagolóanyagot megfelelő módon ártalmatlanítsa!

KARBANTARTÁS ÉS ÁPOLÁS

- A terméket puha, nedves ruhával törölje át, ne használjon agresszív tisztítószeret vagy súrolószereket.
- A lehető leghosszabb élettartam biztosítása érdekében a külső felületet csak langyos, enyhén szappanos vízzel tisztítsa. Ezután hagyja a házat megszáradni (lehetőleg árnyékban – így megelőzhető a szín kifakulása).
- Hosszú nyelvű, puha seprű segítségével tartsa a tetőt tisztán a levelektől és a hótól. A tetőn lévő vízzel átitatott levelek és a hó károsíthatják a házat.
- Rendszeresen ellenőrizze és enyhén kenje meg a szerkezet részeit. A felület sérülése, kopása vagy a fedőfesték lepattogzása esetén javítsa ki a sérült helyeket új, megfelelő festékkel a korrózió megelőzése érdekében.
- Amennyiben a terméket légmentesen záró ponyvába csomagolja, páralecsapódás léphet fel.
- A szerkezet színtartósságának napsugárzás hatására bekövetkező változása természetes jelenség és elhasználódás, ezért nem képezheti reklamáció tárgyát!

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS

- A készülékeket, termékeket, tartozékokat és csomagolásokat a környezetet nem károsító újrahasznosítás céljából le kell adni.
- Ne dobja a használt termékeket, készülékeket vagy berendezéseket a háztartási hulladékba!
- A terméket engedélyezett újrahasznosító telepen, kommunális hulladéklerakóban vagy hulladékgyűjtő udvarban ártalmatlanítsa.
- Tartsa be az érvényes előírásokat! Kétség esetén forduljon az újrahasznosító vállalathoz.
- Minden csomagolóanyagot a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítson. Az így leadott termékeket vagy készülékeket összegyűjtik, szétszerelik és környezetbarát módon újrahasznosítják.

Návod na použitie a bezpečnostné pokyny

PRED POUŽITÍM VÝROBKU SI PREČÍTAJTE NÁVOD!

Návod si uschovajte pre ďalšie použitie a odovzdajte ho každému ďalšiemu používateľovi! POZOR! Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže mať za následok nielen ohrozenie zdravia osôb, ale aj škodu na majetku alebo poškodenie výrobku!

Bezpečnostné pokyny

- Používať len vo vonkajšom prostredí!
- Výrobok nie je určený na použitie pri silných nárazoch vetra, prudkom daždi či búrke. Hrozí riziko poranenia aj poškodenia výrobku.
- Nepoužívajte inak, než je obvyklé použitie. Nevešajte žiadne predmety na konštrukciu.
- Výrobok nie je vhodný do komerčných priestorov.
- Vždy umiestnite iba na rovný a pevný povrch a dostatočne zaistite pred pôsobením vetra, nestavajte na otvorenom priestranstve.
- Akékoľvek úpravy výrobku môžu byť nebezpečné, nevykonávajte úpravy ani zmeny na výrobku!
- Výrobok nikdy neumiestňujte do blízkosti ohňa, tepelných žiaričov, odlietavajúcich iskier a pod.
- V prípade veterného počasia je nutné ho dostatočne zaistiť.
- Uistite sa, že v zemi pod konštrukciou nevedú žiadne káble alebo potrubia.
- Nikdy neumiestňujte horúce predmety, ako sú sviečky, lampy, zdroje tepla, kanvice a pod., k výrobku. V domčeku nerozkladajte oheň.
- Na inštaláciu sú potrebné minimálne dve osoby.

VAROVANIE

- Obalový materiál, najmä plastové vrecká, udržiajte mimo dosahu detí! Hrozí nebezpečenstvo udusenia!
- Obalový materiál zlikvidujte vhodným spôsobom!

ÚDRŽBA A OŠETROVANIE

- Výrobok utrite jemnou vlhkou handričkou, nepoužívajte agresívne čističlá alebo abrazíva.
- Na zaistenie čo najdlhšej životnosti vonkajší povrch čistite iba vlažnou vodou s trochou mydla. Potom nechajte domček oschnúť (najlepšie v tieni – zabráni sa tak vyblednutiu farby).
- Pomocou mäkkej metly na dlhej násade udržiujte strechu čistú od lístia a snehu. Vodou nasiaknuté lístie a sneh na streche môžu domček poškodiť.
- Kontrolujte a pravidelne ľahko premazávajte časti konštrukcie. V prípade poškodenia, odretia povrchu alebo krycej farby a pod. opravte poškodené miesta novým vhodným náterom, aby nedošlo k vzniku korózie.
- V prípade, že zabalíte výrobok do nepriepustnej plachty, môže dôjsť ku kondenzácii vlhkosti.
- Zmeny farebnej stálosti konštrukcie pôsobením slnečného žiarenia sú bežnou vlastnosťou a opotrebovaním a nie sú dôvodom na reklamáciu!

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A SPRACOVANIE ODPADU

- Spotrebiče, výrobky, príslušenstvo a obaly by mali byť odovzdané na opätovné zhodnotenie nepoškodzujúce životné prostredie.
- Nevyhadzujte použité výrobky, spotrebiče alebo zariadenia do domového odpadu!
- Zlikvidujte výrobok prostredníctvom schváleného recyklačného podniku alebo komunálneho zariadenia na likvidáciu odpadu či zberného dvora.
- Dbajte na platné predpisy! V prípade pochybností sa poraďte s recyklačnou firmou.
- Všetky obalové materiály nechajte zlikvidovať v súlade s ekologickými predpismi. Takto odovzdané výrobky alebo spotrebiče budú zhromaždené, rozobraté a dodané na opätovné zhodnotenie nepoškodzujúce životné prostredie.