

OCHRANNÁ PLACHTA NA ZAHRADNÍ NÁBYTEK

RETO

NÁVOD K POUŽITÍ

Výrobek slouží k ochraně a skladování zahradního nábytku. Poskytuje ochranu před povětrnostními vlivy, vodou, prachem, slunečním zářením apod.

Před zakrytím ochrannou plachtou nechte nábytek důkladně vyschnout nebo jej pečlivě osušte, abyste předešli kondenzaci vlhkosti, korozi kovových částí, vzniku plísní na čalounění apod. Po zakrytí nábytku nebo předmětů plachtu upevněte pomocí přiložené šňůry a upevňovacích ok.

Plachtu čistěte mýdlovou vodou. Před uložením ji vždy nechte důkladně vyschnout. Výrobek se nesmí prát v pračce.